

# Le Robot Piscine Autonome Mopper



**DISTR**  
**-PISCINE.fr**

## Le nouveau robot autonome de nettoyage Mopper

- Mise en oeuvre simplifiée
- Mobilité incomparable
- Efficacité maximale
- Fabrication française
- Garantie 4 ans



Le seul robot bi-moteur pilotable électroniquement ou manuellement.  
 Programmation auto-adaptable en fonction de la dimension, de la forme et du profil de la piscine grâce aux deux capteurs d'inclinaison intégrés.  
 Possibilité de nettoyage sélectif: fond seulement ou murs et fond du bassin.  
 Fonctionne également sur les piscines avec plages immergées.  
 Durée de nettoyage programmable: une, deux ou trois heures.  
 Manutention facilitée grâce à un poids n'excédant pas 7,5Kg.  
 Aucune carte électronique embarquée.  
 Anti-démarrage sécurisé électroniquement (hors de l'eau).  
 Connecteur de câble rotatif afin de limiter les noeuds du câble.  
 Stockage des impuretés dans deux cassettes filtrantes, équipées d'un système "anti-retour" extrêmement efficace, aisément accessibles par le dessus de l'appareil.  
 Surface de nettoyage jusqu'à 380 m<sup>2</sup>/heure.  
 Chariot de transport fourni.  
 Fonctionne en 24 volts (transporteur et clavier de commande intégrés dans le chariot).

## Un service après vente sans souci

SAV simplifié évitant le retour en usine, grâce à une conception technologique innovante: le bloc moteur étant remplacé par deux moteurs indépendants à démontage rapide, fabriqués et assemblés par LEROY SOMER.  
 Un DVD d'utilisation et de maintenance vous sera fourni sur simple demande.

## Les fonctions du robot

Le robot nettoie le fond, les parois verticales, les escaliers et les plages immergées. Vous pouvez choisir:

- le pilotage automatique selon trois types de fonctionnement particuliers:
  - 1 - Fond uniquement
  - 2 - Fond et parois
  - 3 - Alternance des précédents toutes les 15 minutes avec un cycle de nettoyage de 1, 2 ou 3 heures.
  
- le pilotage manuel pour parfaire le nettoyage si besoin.



## Plus besoin de penser à éteindre votre appareil, il le fait pour vous !

Une sécurité empêche le robot de démarrer s'il n'est pas immergé.

En mode manuel le robot s'arrête après 3 minutes, si aucun ordre ne lui est donné par l'utilisateur, le dispositif se met hors tension 5 minutes plus tard.

L'appareil se met également hors tension au bout de 5 minutes après appui sur STOP ou à la fin d'un cycle de nettoyage.

## Les conseils de Distri-Piscine.fr

- ✓ Assurez vous que la prise de courant prévue pour brancher le robot est reliée à un dispositif de protection à courant différentiel de 30 mA maxi (lien vers la page coffret électrique).
- ✓ Ne pas se baigner lorsque le robot est présent dans la piscine.
- ✓ Positionner le chariot et son coffret de commande à 3.5M minimum du bord de la piscine en évitant une exposition directe du coffret au soleil.
- ✓ Si par accident le chariot tombait dans l'eau, débrancher impérativement la prise électrique avant de le récupérer.
- ✓ Pour plus de sécurité, robot et chariot de commande fonctionnent sous une tension de 24V fournie par un transformateur 220V/24V surmoulé et étanche.
- ✓ Veillez cependant à ce que la prise du cordon d'alimentation 220V relié à votre rallonge ne soit pas en contact avec un sol mouillé.



**Retrouvez tous les modeles de Robots de Nettoyage  
sur [Distri-Piscine.fr](http://Distri-Piscine.fr) - [Le Robot de Nettoyage](http://Distri-Piscine.fr)**